

“Werken met portofoons”

In dit nummer:

1. Inleiding
2. Risico's
3. Gebruik van portofoons
 - 3.1 Aan- en uitzetten
 - 3.2 Zend- en ontvangstkanaal selecteren
 - 3.3 Een oproep uitzenden
 - 3.4 Een oproep ontvangen
4. Opladen van de batterijen
5. Algemene veiligheidsmaatregelen



1. Inleiding

Bij het uitvoeren van speciale werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om via portofoons ruggespraak te houden en/of instructie te geven aan medewerkers. Enkele voorbeelden hiervan zijn communicatie tussen:

- ◆ Kraanmachinist en de persoon die de last begeleiden
- ◆ Operators en controlekamerpersoneel
- ◆ Bedrijfshulpverleners
- ◆ Mangatwacht en personen die werkzaam zijn in besloten ruimten



2. Risico's

Bij een onjuist gebruik van portofoons kunnen door miscommunicatie gevaarlijke situaties ontstaan. De gebruikers dienen altijd de bedieningsinstructie op te volgen.

Vanwege explosiegevaar mogen bij (petro-)chemische bedrijven alleen na toestemming van een wachtchef gebruik worden gemaakt van explosieveilige portofoons

Ook kan het voorkomen, dat in bepaalde gebieden er een verbod is op het gebruik van een portfoon of GSM. Dit wordt dan via een pictogram aangegeven



“Werken met portofoons”

3. Gebruik van portofoons

3.1 Aan- en uitzetten

De meeste portofoon worden aangezet, door de volumeregelaar knop naar rechts te draaien. De portofoon wordt weer uitgezet door de volumeregelaar knop geheel naar links te draaien.

Het volume van de portofoon kan worden aangepast door de volumeregelaar knop meer naar rechts of links te draaien.



3.2 Zend- en ontvangstkanaal selecteren

Afhankelijk van het type zitten op een portofoon één of meerdere kanalen. Bij het gebruik van meerdere portofoons, dienen de gebruikers de portofoon op het juiste zendkanaal nummer in te schakelen door de kanaalkeuze knop naar links of rechts te draaien.

3.3 Een oproep uitzenden

Om een oproep uit te zenden dient men als volgt te handelen:

- 1^e Zet de portofoon aan
- 2^e Gebruik het afgesproken kanaalnummer
- 3^e Houdt de portofoon in verticale positie met de microfoon ongeveer 2,5 tot 5 cm van uw mond. Druk op de **zendtoets** en spreek duidelijk in de microfoon. Bij het oproepen noemt u eerst de naam van de op te roepen persoon en geeft daarna uw eigen naam.
- 4^e Sluit het bericht altijd af met "over" en laat de zendtoets altijd los als u bent uitgesproken.

3.4 Een oproep ontvangen

Om een oproep te ontvangen dient men als volgt te handelen:

- 1^e Zet de portofoon aan en pas het volume aan
- 2^e Schakel naar het afgesproken kanaalnummer
- 3^e Als op een bepaald moment een oproep wordt ontvangen, hoort u de oproep via het ingestelde kanaalnummer .

4. Opladen van de batterijen

Portofoons werken op een nikkelcadmium (Ni-Cd), nikkelmetaal-hydride (NiMH) of lithiumbatterij. Om de batterij goed te laten functioneren dient men als volgt te handelen:

- ◆ Nieuwe batterijen dienen 14 tot 16 uur te worden opgeladen
- ◆ Opladen dient plaats te vinden met een batterijlader van het merk van de portofoon
- ◆ Zet de portofoon uit als u een batterij oplaadt
- ◆ Bewaar niet in gebruikzjnde batterijen bijvoorkeur bij kamertemperatuur en op een droge plaats
- ◆ Haal de portofoon en batterij uit de lader als u deze niet oplaadt. Het continu opladen bekort de levensduur van de batterij
- ◆ Vervang geen batterijen en laad deze niet op in een omgeving met explosiegevaar. Er kunnen contactvonken vrijkomen tijdens het plaatsen of verwijderen van de batterijen, die een explosie kunnen veroorzaken

5. Algemene veiligheidsregels

- ◆ Alle batterijen kunnen materiaalschade en/of lichamelijk letsel zoals brandwonden veroorzaken wanneer een onbeschermde batterij in aanraking komt met geleidend materiaal zoals sierden, sleutels of schakelkettingen.
- ◆ Behandel een opgeladen batterij met grote zorgvuldigheid, in het bijzonder wanneer u deze in een borst- of broekzak of op andere plaatsen opbergt, die metalen voorwerpen bevatten.
- ◆ Gebruik de portofoon niet met een beschadigde antenne. Als deze in aanraking komt met de huid, dan kan dit een brandwond veroorzaken.
- ◆ Vermijdt hardhandig gebruik van de portofoon. Draag de portofoon niet aan de antenne
- ◆ Schakel de portofoon uit in de nabijheid van elektrische ontstekingen of in gebieden waarin u wordt gevraagd uw portofoon uit te schakelen. In deze gevallen dient men altijd aanwijzingen en instructies op te volgen.

